501-7: Bordet vil ikke køre

BILLEDE:	PROBLEM:		LØSNING:
	Er der rødt lys i transformeren?	NEJ →	1. Tjek 220V stikkontakt og ledning til transformer. 2. Tag strøm fra i 3 min. og til igen. 3. Stadig ikke lys = **Udskift transformer Varenr. R323670**
	↓ JA		
	Forbind motor kortvarigt direkte med transformer. (Tag hurtigt fra igen!) **Kørte bordet op?**	NEJ →	**Udskift motorben Varenr. 501-7 7S (silver) eller 501-7 7B (black)**
	↓ JA		
	Forbind ledningerne igen (rød/rød), iht. instrukser i vejledningen. Klik her for vejledning		
	↓		
	Tjek om knapperne på betjeningspanelet bruges korrekt. Klik her for vejledning **Kører bordet nu?**	NEJ →	**Udskift betjeningspanel Varenr. R105020**
	↓ JA		
	Tillykke! Dit hæve/sænke bord virker.		

333640.0